

リペアSIM ご利用マニュアル

STEP1 カードからSIMを取り外して端末にセットします。

■手順1

カード台紙からSIMを取り外します。

カード台紙には、SIM電話番号、SIM固有番号といった重要な情報が記載されていますので、ご利用期間中は大切に保管してください。

■手順2

ご利用の端末の電源を切ってSIMをセットし、電源を入れます。
セットの方法は、ご利用の端末のマニュアル等でご確認ください。

※動作確認済端末一覧はこちら



<https://www.repair-sim.jp/device/>

STEP2 ご利用端末でAPNを設定します。

■手順3-A【Android端末をご利用の場合】手動でのAPN設定が必要となります。

※下記メニュー名称は、機種・OSのバージョンによって異なる場合がございます。

- ① メインメニューから「設定」を選択します。
- ② 「設定」から「無線とネットワーク」「その他」を選択し、「モバイルネットワーク」を選択します。
- ③ 「アクセスポイント名」を選択し「+」またはメニューから「新しいAPN」を選択して、アクセスポイントの編集を行います。
【APN名】4gn.jp 【ユーザー名】aisapo@mvno 【パスワード】0000 【認証タイプ】PAPまたはCHAP
- ④ メニューから「保存」を選択し、APN一覧に戻り、設定したAPNを選択します。

※その他の機器をお使いの方は、APN設定情報を機器付属のマニュアル等をご参考に設定してください。

※アンテナピクトに【4G】【LTE】などの文字が表示されて通信が可能な状態になります。

↓
ご利用開始

■手順3-B【iPhone端末(iOS7.0以降)をご利用の場合】APN構成プロファイルのインストールが必要です。

※iPhone4に関しましては、動作保証いたしかねます。ご了承ください。

- ① ご利用の端末がWi-Fiでインターネットに接続されていること確認し、APN構成プロファイルをダウンロードします。
- ② ダウンロード完了後「プロファイル」画面が表示されます。
- ③ 「インストール」を選択します。
※未署名のプロファイルの画面が表示される場合も「インストール」を選択します。
- ④ 「インストール」完了の画面が表示されたら「完了」を選択します。
- ⑤ 本体のホームボタンを押してホーム画面に戻り、「設定」を選択します。
- ⑥ 「設定」から「モバイルデータ通信」を選択し、「モバイルデータ通信」「LTE回線を使用」をオンにします。

APN構成プロファイル
ダウンロードはこちらから

<https://goo.gl/r8WAbM>



※アンテナピクトに【4G】【LTE】などの文字が表示されて通信が可能な状態になります。

↓
ご利用開始

ご不明な点がございましたら下記URLをご参照ください。

<https://www.repair-sim.jp/>